

Erledigt

Welcher Ozmosis Mod für Z87X-UD3H

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 11:13

Dacht ich mir's doch... 😊

Nutze mal beiliegende.

Damit sie auch zum Einsatz kommt, muss du beim Booten entweder ins BIOS (ENTF) oder in die Boot-Auswahl (F12) gehen und von dort aus einen NVRAM-Reset durchführen:

Code

1. Option(Alt)+Command(WinLogo)+P+R

Damit bootet der Rechner neu und liest die Daten aus der Default.plist mit ein.

Danach mal testen, ob im Terminal mit dem Befehl

Code

1. nvram -p

nun die Zeile

Code

1. csr-active-config g%00%00%00

dann auftaucht, bevor du den LAN und Audio Kext installierst.