

# EC Installieren auf einem Gigabyte z97n-wifi mit Ozmosis

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 19:58**

Lass das erst mal und versuche folgendes:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01`

und dann einen Neustart mit der SSD.

Dann gehst du wieder in die Boot-Auswahl und sagst uns ob sich was verändert hat.