

Erledigt

Grauer Bildschirm

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 22:28

Die musst du nicht ins BIOS prügeln, sondern kannst sie auf die versteckte EFI-Partition deiner ersten Festplatte in das Verzeichnis /EFI/Oz/Acpi/Load kopieren.

Danach gehst du einfach ins BIOS und machst einen sogenannten NVRAM-Reset, der bewirkt, dass die Daten des OZM-BIOS, als auch der EFI-Partition nochmal sauber eingelesen werden.

Der Reset geschieht durch drücken der Tasten-Kombination

Code

1. Option(Alt)+Command(WinLogo)+P+R

Das System startet dann automatisch neu.