

Erledigt Grauer Bildschirm

Beitrag von „MacGrummel“ vom 16. Januar 2016, 22:33

Die einfachste Methode ist, sie nicht direkt in, sondern mehr neben das BIOS zu legen: In die EFI-Partition der Sata=0-Platte, also sehr wahrscheinlich Deiner System-Platte, und da in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load

