

**Erledigt**

## **HP Pavilion g7-1116sg SnowLeo**

**Beitrag von „griven“ vom 19. Februar 2016, 10:13**

Wenn Du einen Treiber für den Realtek Lan Chip installiert hast und trotzdem nicht ins Netz kommst versuch den Rechner mal ohne KernelCache zu booten. Hierzu im Auswahlmenu von Clover die zu bootende Partition auswählen denn die Space Taste drücken und Boot without caches wählen. Durch den Boot ohne Cache wird OS-X dazu gezwungen alle Extensions beim start zu scannen. Gerade bei SL kann es passieren, dass nach der Installation eines Kexts dieser noch nicht den Weg in den Cache gefunden hat und somit beim Start mit Cache schlicht ignoriert wird.