

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „griven“ vom 16. März 2016, 10:52

Die Tastenkombi FN+F5 ist ACPI Abhängig und wird von OS-X nicht an die Systemebene durchgereicht von daher kann hier gar nichts passieren. Relativ merkwürdig finde ich die Tatsache, dass BT auch unter Windows und/oder Linux nicht auftaucht wobei bei Windows ggf. einfach noch ein Treiber installiert werden muss. Von meiner Original Apple BCM Wlan/BT Karte erkennt Windows freiwillig und ohne Treiber auch nur den WLAN Teil als Systemgerät der BT Teil tauch im GeräteManager ebenfalls nicht auf solange nicht der passende Treiber installiert wird. Linux sollte allerdings die BT Karte so finden können und entsprechend einbinden hast Du es mal mit einer Live Linux [Distro](#) versucht (knoppix, mint etc...)?