

# Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT

Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2016, 21:49

Hast du dabei auch den kompletten Namen inkl. Verzeichnis für "Neues\_BIOS" eingetragen?  
Bei mir sieht das ungefähr so aus:

Code

1. `./OZMTool --dsdextract --out /Volumes/Stuff/Ozmosis/Test/Z87X-UD3H/ --input /Volumes/Stuff/Ozmosis/Test/Z87X-UD3H/Z87XUD3H.10b`