

Erledigt

HP Envy 13-D071NG Notebook - EC Installation scheidert

Beitrag von „ralf.“ vom 24. Mai 2016, 08:29

Da das auch ein Skylake ist, würde ich den Installationsstick verwenden, den du für deinen Desktop-Skylake benutzt hast.

Systemdefinition 17,1.

Oder einfach den EFI-Ordner vom PC auf einen USB-Stick mit FAT32 kopieren.

EDIT

Und, wegen dem APIC Error: boote mal mit
cpus=1