

Erledigt

Asus N51VN und keinen blassen Schimmer....

Beitrag von „Archi_74“ vom 30. Juni 2016, 10:09

Ah, guter Ansatz. Der Stick ist out of the Box. Also FAT.

Welches Format soll er haben? und MBR oder GUID?

Und schüttelt bitte nicht den Kopf, bei mir muss man bei der Hack-Thematik wirklich bei den Bienchen und Blümchen anfangen. 😊