

Erledigt Fagen von Oz Neuling

Beitrag von „jboeren“ vom 2. September 2016, 16:15

Hast du es so versucht:

"Damit die Werte aus der Defaults.plist auch eingesehen werden muss ein NVRAM Reset durchgeführt werden- Neustarten- Sobald das Gigabyte Logo kommt schnell Alt drücken und gedrückt lassen- Nun solltet ihr im Ozmosis Boot Menü sein- Nun "Windows-Taste"+"Alt"+P+R drücken- Jetzt sollte der Bildschirm in verschiedenen Farben aufleuchten und der NVRAM Reset war erfolgreich- Noch einmal das BIOS öffnen und alle [BIOS Einstellungen](#) + Boot-Reihenfolge überprüfen- Nach einem Neustart könnt ihr unter "Über diesen Mac" sehen ob die individuelle Serien Nummer übernommen wurde"