

Erledigt

Ozmosis für Skylake

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2016, 14:39

Das -norelocate muss in den NVRAM geschrieben werden sprich ist kein argument das ins Bios geladen werden muss geht in der Shell mit folgendem Befehl

Code

1. `setvar -guid 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="-norelocate"`