[GUIDE] WWAN Karten unter 10.11.6 El Capitan

Beitrag von "neidersun" vom 4. Oktober 2016, 14:34

ch bin grade dabei das auch zu machen und komm irgendwie nicht mit der Einstellung machen bei den Sachen der USB Inject All modifizieren klar.

Zitat

obald wir alle korrekt angepasst haben kommen wir noch zu den Werten der Ports welche wir uns in Schritt 1 notiert haben. Zero entspricht hierbei (ratet mal) einer 0, und 0xFF entspricht einer 255.Passt die Integer werte jedes Ports an und speichert dann die Datei ab.

damit komm ich nicht klar, wie soll ich das denn genau machen? soll alles auf 0 oder was oder wie jetzt. ich kann da nur ein wert eingeben.