

[GUIDE] WWAN Karten unter 10.11.6 El Capitan

Beitrag von „Tepoo“ vom 4. Oktober 2016, 15:12

hey neidersun,

Code

1. Device (PRT0)
2. {
3. Name (_ADR, One)
4. Name (_UPC, Package(0x04)
5. {
6. 0xFF,
7. Zero, <--- diesen wert verwenden
8. Zero,
9. Zero
10. })
11.

Alles anzeigen

unter _UPC hast du werte zu stehen in den { }

dort musst die den 2. Wert nehmen wie ichs in dem Codesnippet gezeigt habe.

für Zero, trägst du 0 bei <integer></integer> ein, und für 0xFF trägst du 255 ein.

dabei ist aber wirklich nur der 2. Wert wichtig, die anderen sind egal.

Gruß
Tepoo