

Erledigt Kernel panic beim Booten - wo finde ich die Logfiles ???

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Oktober 2016, 17:14

Du kannst im BIOS USB 3.0 deaktivieren bzw XHCI. Außerdem kannst du usbinjectall installieren und USB 3.0 Ports deaktivieren mit:

-uia_exclude_ss: alle SSxx deaktivieren

-uia_exclude_ssp: alle SSPx ports deaktivieren

-uia_exclude_xhc: XHC Injection deaktivieren

als Bootarg.