

Erledigt

Kein Wlan nach Sleep

Beitrag von „Patrickworld“ vom 8. Oktober 2016, 12:38

Jap. Ich benutze die Fake PCIID und den Enabler/Injektor.

Besten Dank schon einmal für den Tipp. Gibt es da auch irgendwo eine Anleitung was ich genau ändern muss? Da ich gestern schon versucht habe das unter Linux in den Kernel zu injektieren. An welcher Stelle muss ich denn dort welche ID eintragen? Auch bei der ARPT dann die Atheros ID?

mfg Patrick