

[GUIDE] WWAN Karten unter 10.11.6 El Capitan

Beitrag von „KRoBot“ vom 15. Oktober 2016, 10:01

Hallo, ich finde deine Anleitung Super 😊 Zwar bisschen kompliziert an einer Stelle aber ansonsten Super.

Jedoch hab ich folgendes Problem:

An der Statusleiste ist das Balkenzeichen des WWANs. In den Netzwerk-Einstellungen ist F5521gw dank dir vorhanden. Jedoch wenn ich auf Verbinden drücke, steht dort "Es konnte keine Verbindung zum PPP-Server aufgebaut werden..."

Unter Linux mit der selben Sim-Karte, klappt es ohne Probleme.

Woran könnte es liegen?

Ich habe das TP X220, welches sehr identisch mit dem T420 ist.