

# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „WeWin“ vom 19. Oktober 2016, 23:45

Ahh gut zu wissen 😊 Übrigens gehen jetzt alle USB Ports und werden auch richtig als USB3 erkannt. Das mit dem Kernel Panic hat sich nach ein paar mal booten von alleine aufgelöst..  
Noch eine Frage: Kann ich den USBInjectAll auch auf die EFI legen oder muss er in S/L/E sein?

[@kuckkuck](#) Danke für die tolle Anleitung und die Hilfe!

[@Fredde2209](#) al6042 ist bestimmt ein Halbgott 🙏