

# El Capitan und Sierra auf einem Samsung NP300V3A

Beitrag von „al6042“ vom 3. Dezember 2016, 18:50

Cool...

Freut mich, dass es geklappt hat... 😊

Ich habe aus den Laptop-Repo von Rehabman einfach den "USB3\_PRW 0x0D (instant wake)" in kürzerer Form ausgeführt.

Einfach im Patch den Bereich unterhalb von

```
"# USB property injection for 7-series boards (originally HM76)"
```

entfernt und dann ausgeführt.

Der Part im unteren Bereich ist für euch eher uninteressant oder sogar Quelle für neue Fehler...