

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „taxidriver“ vom 5. Dezember 2016, 23:39

[Zitat von kuckkuck](#)

[@taxidriver](#) Dann exclude doch wieder ein paar ports die du sowieso nicht benutzt, sodass die vorderen reinrutschen 😊 Wenn du wirklich so viele Ports über dem 15 Port Limit hast, bleibt dir wohl nur der Port Limit patch übrig.

Hi,
danke für die Antwort. Haut aber leider nicht hin...

Ich habe jetzt alle ausgeschlossen bis auf HS01,HS02,HS07,HS08,HS09;HS10;HS13;HS14 und SSP5,SSP6.

Komme ich auf 12 Ports. Von den SSP habe ich SSP3 und SSP4 ausgeschlossen. Wenn ich jedoch jetzt einen USB 3.0 in den HS01 oder HS02 stecke, sollte eigentlich SSP1 oder SSP2 aufleuchten. Macht es aber nicht.

Die vorderen USB 3.0 (SSP1;SSP2;HS01;HS02) werden nur als USB 2.0 erkannt... obwohl ich jetzt genug Kapazitäten habe.

Ich habe es auch mit dem Patch bis 20 USB-Ports probiert, es ändert sich nichts.
Vielleicht noch ne Idee?

Gruß
Fredy