

**Erledigt**

## **USB2 Devices -> EHCI Routing zu AppleUSBECI**

**Beitrag von „rubenszy“ vom 22. Januar 2017, 21:01**

Da du X99 benutzt geht nur USBInjectAll.kext mit [XHCI-x99-injector.kext](#) und in der clover config die USB Anschlüsse abschalten die nicht physikalisch vorhanden sind.

