

**Erledigt**

## **Sierra und ASRock Z68 Pro3**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 10:18**

Bei den ASRock Boards musst du in Clover die Option "Add all Entries ... blablabla" ... vom Handy aus sehr schwer zu verlinken.

Dann klappt auch der Boot von SDD ohne USB Stick.