

Anleitung: NVMe SSD per SSDT als Boot-Laufwerk

Beitrag von „filou77“ vom 15. März 2017, 17:57

ich hab mal ne anfänger-frage..

wie müsste ich denn den ACPI pfad korrekt in die vorlage eingeben, wenn er ihn mir mit @ zeichen z.b. über das tool IO Registry Explorer folgendermaßen ausspuckt..?

```
_SB/PCI0@0/IOU2@10000/I2PS@0/PPB4@40000/PXS4@ffff
```

(angeschlossen ist die NVMe extern über PCI..) ersetze ich die @ zeichen durch punkte geht es auch nicht. und lasse ich die @ zeichen und alles dahinter weg, also so

_SB/PCI0/IOU2/I2PS/PPB4/PXS4 ,schön kurz wie bei dir, dann will MaciASL es auch nicht annehmen. hab es auch schon mit backslash´s versucht. hm..