

# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „MacFly“ vom 21. April 2017, 13:22

Aaahhh... Danke!

Komme erst ab 17:00 dazu und melde mich hoffentlich mit "funxt" zurück!



nee. looft nisch!

Hab wie oben beschrieben alles geändert. Ergebnis: alle USB Ports erkennen nur USB2 Stick

Hab darum wieder alles auf Deine USBInjectAll Methode umgestellt.

Port HS06 erkennt aber wieder nur USB2. SS06 fehlt also (mit in die Liste aufzunehmen bringt es wohl auch nicht)

Hier die Liste:

uia\_exclude=HS09;HS10;HS11;HS12;USR1;USR2;SS06

Hier vielleicht noch ein Ansatz:

Die BIOS-Settings ([hier beschrieben](#)) kann ich bei meinem BIOS nicht alle einstellen, weil schlicht die Optionen fehlen. > Screenshot

... es bleibt also spannend