

Erledigt

Kaby-Lake als Hackintosh?!

Beitrag von „filou77“ vom 2. Mai 2017, 17:41

Bei mir sieht das so aus.. PEG0 und 1 sind bei mir die dickeren Steckplätze, die PCI 3.0 x16 schaffen. Auch mal ins Handbuch gucken.

Für USB empfehle ich dir mal alle Boot-Flags wieder rauszunehmen (in der Config unter Boot, Custom Flags). Die hast du nämlich einfach übernommen von jemandem. Die, die da drin stehen, sind die unnötigen, um Platz zu schaffen für die anderen. [Diese Anleitung hier](#) fand ich super! Dort kann man ermitteln welche tatsächlich reingeschrieben werden können, weil sie nicht gebraucht werden.

EDIT:

Mein BIOS hat einen Standard Modus und einen erweiterten Modus. Zur Not mal umstellen auf erweitert. Dann poppen auch plötzlich viel mehr Einstellungen auf. 😊