

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „Cheesy“ vom 15. Mai 2017, 14:00

Hey,

jein, du kopierst die SSDT Dateien plus die DSDT **Datei von V1 oder V2** in den ACPI Ordner. Unterschied war, dass bei der V1 Version ein Aufwecken über Maus usw möglich ist, bei der V2 nicht (da muss man auf den Power Knopf Drücken). Steht aber in der Anleitung im Paket dabei. Schau auch noch mal weiter oben im Verlauf, da gibt es einen einzelnen Post, wo E60 eine einzelne SSDT angehängt hat, welche bei einer externen Graka Verwendung findet. Einfach die vorhandene dann im ACPI Ordner überschreiben.

Ich hoffe, dass die 1050er bei dir funktioniert. Hatte eine Zotac 1060. Diese hatte nach einem Standby immer massive Bildaussetzer. Habe sie daher zurück geschickt. Evtl. betrifft es aber nur die 1060er Karten. Lass mal hören, ob es bei dir ohne Probleme funktioniert.

Grüße aus Augsburg