

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 22. Mai 2017, 14:14

Moinsens,

bin grad dabei und versuche meine USB 3.0 Ports auf meinen AsRock Z270 Extreme4 Board zum laufen zu bekommen.

Bin so vorgegangen wie in deiner Anleitung ganz am Anfang.
Nutze Clover und OSX 10.12.5.

Habe wie beschrieben erst einmal mit einem USB 2.0 Stick alle Ports getestet und die nicht aufgeleuchteten HSXX Ports dann excluded.

Nun zeigt er mir nach einem Neustart "SSXX" Ports an. Diese habe ich dann 2 verschiedenen USB 3.0 Sticks getestet. Aber es leuchten keine auf und die Sticks werden an dem 3.0 Port auch gar nicht erkannt.

Brauche ich evtl. noch eine weitere Kext für Z270 Boards? Sind die 3.0 Ports evtl gar nicht aktiv?

Hier meine Installation:

[Hilfe für AsRock Z270 Extreme4 Installation!](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28914-anleitung-usb-3-0-mojave-high-sierra-el-capitan-f%C3%BCr-jedermann-zukunftsicher-f%C3%BCr/?postID=320512#post320512)