

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. Juni 2017, 20:18

Ach so ist das!
Folgendes:

[Zitat von Jumanji](#)

2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 am Frontpanel
2x USB 2.0 + 6x USB 3.0 am Backpanel
2x USB 3.1 am Backpanel (welche unter OSX nicht genutzt werden sollen)

OS X hat ein 15 Port Limit. Mit obiger Hardware kommst du trotz ignoriertes 3.1 Ports auf 20 Schnittstellen. Du musst jetzt also entweder das 15 Port Limit aushebeln oder auf ein paar Ports verzichten, wie du willst. Zum aushebeln wäre folgender KextToPatch Eintrag für dein System passend:

Comment;

change 15 port limit to 20 in XHCI kext (9-series) 10.12

Find:

83BD74FF FFFF10

Name:

AppleUSBXHCIPCI

Replace:

83BD74FF FFFF16