

**Erledigt**

## **Neues Ozmosis für 10.13 notwendig ?**

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 5. Juli 2017, 08:44**

Zum Erstellen eines SMBIOS nutzt du am besten den Clover Clonfigurator. Da gehst du auf SMBIOS, dann auf den Zauberstab rechts neben dem großen Fragezeichen. Dann wählst du das gewünschte System aus (MacPro, MacBook, iMac usw.) und dann dass genaue Modell. BoardID, BIOS-Version usw. werden dann entsprechend eingetragen. Die Werte übernimmst du dann in deine Defaults.plist.

Über den Serial Generator erstellst du dir dann gleich noch eine passende SystemSerial.