

Erledigt

i5 760 + H57 bzw P55 + HD 5770

Beitrag von „bucolino“ vom 10. August 2017, 19:40

Ich habe mal die iMac Dumps angeguckt. Der iMac hat eine extra SSDT der die UHCI Ports mit der _DIS Methode Disabled.

Ich versuche gerade selber einen Disabler zu basteln. Hat da jemand erfahrung?

Wie kann ich denn gewisse Bereiche im DSDT per Clover dropen?

Sämtliche USBx bzw UHCx Blöcke möchte ich aus der DSDT entfernen.
Danach will ich noch UHxD Initialisieren mit der _INI methode.

Hat Clover eine Option dafür oder muss ich die DSDT abspeichern. Manuell editieren und dann in den APCI patches ordner reintun.