

Erledigt

Neuer Versuch Custom Mac

Beitrag von „bananaskin“ vom 13. August 2017, 21:22

Hast du vor dem Boot das richtige Boot-Medium ausgewählt.... mit der Taste F8... hast du eine Auswahl, da sollte dein erstellter USB-Stick zu sehen sein(UEFI-Mode)
mit der Anzeige findet er keinen Loader.

Ig

ich habe genau das gleiche Board zum Testen, nur ein i5-6600K drauf