

Anleitung: Rebrandete Wlan-karte mit Linux nutzen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 16. August 2017, 17:51

Es reicht nie nur die SubIDS oder nur die HauptIDs zu ändern. Es muss immer beides geändert werden sonst wirds nix.

Das ist gut möglich das die untersch. Listen haben. Selbst in der selben Baureihe (T420) z.b. sind die unterschiedlich. So einen Fall hatte ich nämlich mal bei [@Raoul Duke](#). Ich hatte damals ein T420 und er auch. Wollte eine WLAN Karte haben. Also hab ich mein T420 hergenommen und die IDs davon geflasht. Beim Raoul im Rechner allerdings große Überraschung ... wollte er nicht schlucken. Und tats. hatte er eine andere orig. Karte als ich im Gerät.

Daher kann man (zum. bei Lenovo) nicht nur nach den Modellbezeichnungen gehen sondern muss immer individuell auslesen vorher.