

Erledigt

Sierra auf dem Gigabyte Z170-HD3P mit BIOS F21

Beitrag von „Deathproof“ vom 17. August 2017, 13:39

Ich hatte die config.plist von dort genommen.

Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht.

Ich habe nur den Skylake genommen und den alten .plist vom Stick gelöscht und den Skylake da drauf kopiert.

Muss ich den Kaby Lake auch drauf kopieren?

Wie komme ich jetzt eigentlich wieder in den EFI/Clover Ordner? oder wo finde ich den?

Hat noch jemand einen Tipp was ich machen kann?

Was soll ich tun ? Bekomme den hackintosh nicht zum laufen !!!!!