

Erledigt

## Stick erstellen

**Beitrag von „al6042“ vom 20. August 2017, 19:29**

Die Skylake Systeme haben nur noch USB3-Chips verbaut, diese sind aber abwärtskompatibel. Achte in deinem BIOS auf die Einstellung "XHCI Hand-Off", die sollte aktiviert sein.