Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von "apfelnico" vom 25. August 2017, 14:32

Sorry für OT.

Bitte in einen anderen Fred, Herr Doktor.



Zweimal FakeSMC?

config.plist:

Die DropTables kannste alle rauswerfen, sind eh nicht vorhanden in deiner ACPI. SmartUPS?

CPU QPI kann raus, hast eh keinen solchen Xeon drin (und kein Mehrprozessorboard) USB alle Haken weg

FakeCPUID "0x0506E4"? Du hast einen SkylakeX -> 0x050654 edit: ah, Broadwell-E Möglicherweise hängt es ach mit deinem gewählten SMBIOS zusammen. Bin ja nicht der Meinung, dass der iMac17 deinem Build nahe kommt. Nur weil der Prozi etwas ähnlich klingt? Ganz anderer Sockel, Technologie, Speicheranbindung (nur zweikanalig).

Denke du solltest erst mal die Grundkonfiguration in Schuss bringen. USB läuft jedenfalls nativ.

Ansonsten bin ich allerdings auf HighSierra unterwegs, kann schon sein, dass es hier eh anders ausschaut.