

Erledigt

INTEL Pentium / Celeron / ATOM Kernel für El Capitan 10.11.x

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. August 2017, 09:58

Auf Deutsch heißt das mit Clover Booten und einen FakeCPUID für einen Ivy Bridge CPU setzen und vielleicht Bootet das Ding dann.

z.B. So

```
<key>FakeCPUID</key><string>0x0306A0</string>
```

Gruß Michael