

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „aufdenschlips“ vom 5. September 2017, 13:06

Vielen Dank für den Tipp!

Bin schon drübergestolpert, hatte mich aber nicht damit beschäftigt.

Mit

Code

```
1. /ResourceConverter.sh --acpi  
   /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Cont  
   473D31EABEB93F9B.plist
```

kommt mein i7-3370 auf 16x runter und Sleep funktioniert.

Obiger Befehl gibt ssdt-data.dsl als output und wurde von mir in Oz/Acpi/Load/ gesteckt.

p.s.: iMac 15,1 als smbios