

Erledigt Z68X-UD3-B3 - Clover

Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. Oktober 2017, 06:30

Wenn du den Stick für den Legacy-Modus erstellt hast, muss in den BIOS-Einstellungen auch USB-Legacy aktiviert sein, um davon booten zu können. Im Legacy-Modus muss beim Installieren von Clover 'boot0af' oder 'boot0ss' unter Bootloader in den MBR geschrieben werden ('Anpassen' auswählen).

Eigentlich sollte aber der UEFI-Boot funktionieren (Installation für UEFI-Motherboards).