

DIY Subwoofer für mehr Wumms!

Beitrag von „umax1980“ vom 12. November 2017, 13:48

Das kann alles sein, was vibrieren kann.

Glasscheibe Kommode, oder anderswo. Versuch mal das rauszufinden.

Es muss irgendwas schwingungsempfindlich sein.

Der Luftstrom entsteht, eigentlich nur durch die Kompression. Da kannst du eigentlich nur mit mehr

Öffnung arbeiten, damit die Luft leichter abfließen kann.