

# DIY Subwoofer für mehr Wumms!

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 12. November 2017, 13:56**

Hast du die Box gedämmt?

Die Strömungsgeräusche könntest du mit lockerer Dämmwatte aus dem laustprecherhandel in den Griff bekommen. Etwas lockere Watte im Tunnel einbringen.

Das "Klappern" sind Resonanzen, mal eine Matte der Dämmwatte locker hinter dem Lautsprecher anbringen könnte helfen. Hoffentlich kriegst du die Box noch auf.

Dämmwatte, sowas hier

<https://www.amazon.de/Monacor-12-0940-Lautsprecher-Dämmung-Dämmwatte/dp/B002HDG4TE>