

Erledigt

CMOS reset nach reboot

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. November 2017, 10:26

Drück mal bitte im Clover Bootmenü die F4 Taste ein, zwei mal und häng danach die DSDT.aml an, die du nach Schritt 1 im ACPI/origin Ordner deiner EFI findest.