Erledigt

Mac Pro 3,1 Mod

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2017, 19:58

Ich habe mit das Schaltdiagramm noch mal angesehen und ich glaube das LED Thema bekommt man gelöst indem man die Masse sowohl an den LED - auf dem Board als auch an den PWR_BTN - auf dem board anschließt. Die LED bekommt dann masse über den Kanal über den sie die Masse auch bekommen soll und die Masse geht als Signal auf das Board durch wenn der Schalter betätigt wird um den Rechner ein oder aus zu schalten. Ist der Rechner aus ist die Masse am LED Header unterbrochen und die LED damit dunkel...