

Erledigt

## Lenovo Thinkpad T430

Beitrag von „Raoul Duke“ vom 15. Dezember 2017, 03:52

Ich hatte beim T420 noch nie Probleme mit USB3 Sticks...

Ich würde so vorgehen

- Mit *createmedias* im Terminal den Installer auf den Stick kopieren
- *diskutil list* im Terminal eingeben um zu schauen welche Nummer die **EFI Partition auf dem Stick** hat
- [EFI mouneten](#) zB mit *diskutil mount disk3s1*
- Den oben verlinkten EFI Ordner auf die EFI Partition kopieren
- Neustart und mit F1 ins BIOS
- Wichtig sind eigentlich nur die Einstellungen SATA = "AHCI" und BOOT = "UEFI only" oder "both"
- Einstellungen speichern, nach dem Neustart F12 drücken
- Den Stick in der Bootauswahl aussuchen