

Erledigt

Installation auf einem GA-Z77N-wifi klappt nicht

Beitrag von „crazycreator“ vom 2. Januar 2018, 15:45

Du solltest erst mal schauen was in der defaults.plist steht die im BIOS drinnen ist.
Oder du erstellst dir direkt eine neue, legst diese ins /EFI und machst einen NVRAM-Reset,
dann werden automatisch die
Daten aus der defaults.plist von der /EFI genommen.