Installation auf einem GA-Z77N-wifi klappt nicht

Beitrag von "kuckkuck" vom 2. Januar 2018, 17:11

Hier gibts Vorlagen: https://www.hackintosh-forum.d...OzmosisDefaults-Vorlagen/
Trag da einfach wie in der Wiki Anleitung beschrieben deine SMBios Werte vom Clover Configurator ein. Konvertierte die Firmware Werte von Clover nach Dezimal und schreib sie auch in die defaults. Unter bootargs dann noch ein -v.

Oder einfach mal keine defaults in die EFI legen, NVRam reset machen und versuchen so zu installieren.