

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. Januar 2018, 23:19**

Ok, kannst den IOReg wieder entfernen (Serial ist da drinnen)...

Installier bitte auch jeden Fall mal unten liegende SSDT.

Welche DSDT benutzt du denn derzeit? Lad sie mal bitte hoch.

Desweiteren wäre eine Möglichkeit eine SSDT für USBInjectAll zu erstellen, um deine USB Ports korrekt zu definieren. Aber eins nach dem anderen 😊