

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „armut“ vom 15. Januar 2018, 11:36

[Zitat von al6042](#)

Der Asmedia AS2142 und der Intel-eigene schnurren gut...
Laufen bei mir auf beiden Boards und arbeiten einwandfrei...

Muss ich etwas bestimmtes einstellen oder einfach wie gewohnt "USBInjectAll.kext" und dann Portdefinierung?