

Erledigt

Installation auf ThinkPad E470 (macOS 10.13)

Beitrag von „McRudolfo“ vom 16. Januar 2018, 12:31

Du hast in deinem Kexts-Ordner sowohl unter 10.11 als auch unter Other Kexte liegen. Nutze am besten nur den Other-Ordner, die anderen kannst du löschen.

Dann hast du an Kexten nur die FakeSMC mit den Sensor-kexten in Other liegen. Zur Installation schmeiß mal alle Sensor-kexte raus, nur die FakeSMC.kext drinlassen.

Allerdings fehlen dann noch die eine oder andere Kext:

USBInjectAll.kext - dürfte für funktionierende USB-Ports hilfreich sein

VoodooPS2Controller.kext - brauchst du, damit Tastatur und Touchpad funktionieren

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads/>

[](https://bitbucket.org/RehabMan...controller/downloads/)

Später brauchst du dann noch Kexte für LAN, WLAN und Audio....

Dein SMBIOS mit MacBookPro 11,3 ist ein Haswell-System, versuche es mal mit MacBookPro 14,1 - hier mit dieser angepassten config.plist