Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 19. Januar 2018, 10:46

Ich würde die EXPs nicht zu RPs umbenennen... das macht mE an der Stelle keinen Sinn.
Was die GPRW-Methode betrifft, würde ich eher den Patch "[usb] USB3 _PRW 0x0D Skylake (instant wake)", aber ohne das letzte Segment

Code

```
1. # Insert Apple USB properties into USB 3.0 XHC
2. into method label _DSM parent_adr 0x00140000 remove_entry;
3. into device name_adr 0x00140000 insert
4. begin
5. Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
6. {\n
7. If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
8. Return (Package())\n
9. {\n
10. "subsystem-id", Buffer() { 0x70, 0x72, 0x00, 0x00 },\n
11. "subsystem-vendor-id", Buffer() { 0x86, 0x80, 0x00, 0x00 },\n
12. "AAPL,current-available", 2100,\n
13. "AAPL,current-extra", 2200,\n
14. "AAPL,current-extra-in-sleep", 1600,\n
15. "AAPL,device-internal", 0x02,\n
16. "AAPL,max-port-current-in-sleep", 2100,\n
17. }\n
18. }\n
19. end;
```

Alles anzeigen

einbauen...

Der Scope (_SB.PCI0.EXP3.ARPT) ist für die WLAN-Karte und sollte ebenfalls nicht entfernt werden.

Die HSs auf HSPs umzubenennen finde ich auch nicht hilfreich.

Den _WAK habe ich damals glaube ich nicht eingesetzt und erstmal ohne gearbeitet, was ja

dann auch ging... 😊

Wenn du das BIOS aktualisierst, kann es gut sein, dass dieses neue ROM auch eine komplett neue DSDT zum patchen mitbringt, so dass du mit DSDT-500 gar nichts mehr auf die Reihe kriegst.