

Erledigt

Gigabyte Z77-... Mainboard in Kombination mit High Sierra = 0 Probleme ?!

Beitrag von „mitchde“ vom 21. Januar 2018, 01:52

Genau es muss dann schon eine ix-3yyy CPU werden 😊

SSDT.aml (enthält P- und CState setting, max. Turbo Mode) brauchst du nicht zwingend. Früher als Clover noch nicht so viel/alles konnte war das wichtig. Heute kann Clover selbst die P/C-States + Turbo Mode einstellen, sprich die SSDT Einträge passend zur gefundenen CPU einstellen (heisst dort generate...)