

Erledigt

HP Probook 640 G2

Beitrag von „Patricksworld“ vom 22. Januar 2018, 06:42

Es wäre toll, wenn du noch die Specs in deinem Profil eintragen könntest. Dann kann dir vielleicht auch jemand schneller helfen.

Zitat von BaluS

- die Batterie kann nicht in der Taskleiste angezeigt werden.

In der Regel benötigt man dazu einen Kext und einen Patch in der DSDT. Wenn du deine originale DSDT über clover mit f4 ausliest und einmal deinen ACPI/orign hier hochlädst, dann kann man einmal das ganze überfliegen. Ebenfalls sind dann eventuell Kleinigkeiten wie Helligkeitsregelung und Fn-Tasten drin.

Zitat von BaluS

- beim Neustart erscheint immer noch die BIOS Seite, die ich mit ENTER bestätigen muss.

Kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das aussehen soll. Kannst du eventuell mal ein Video oder Bild anfügen?

Zitat von BaluS

- Clover lässt sich zwar problemlos auf der HDD installieren, aber das HP findet die interne EFI Partition beim Booten nicht. D.h. ich muss weiterhin von USB starten.

Hast du darauf geachtet, dass du Clover in den ESP installierst und definitiv auf die richtige Platte? Wird dir der Ordner angezeigt, wenn du die Festplatte mountest, z.B. mit dem Clover Configurator?

Wenn alles stimmen sollte und es dennoch nicht davon booten will, kannst du über einen Linux livestick [und dieser Anleitung](#) mit dem Befehl `efibootmgr` manuell den eintrag für dein Mainboard generieren.